

Инструкция по установке таймера тахографа.

Цвет	Значение
Синий провод	+24 V
Коричневый провод	Корпус (минус)
Черный провод	Сигнал скорости (исходящий из тахографа)

Снимки разных марок с разъемами тахографа прилагается.