



# „Pajudėk“ įrenginio montavimo instrukcija VOLVO automobiliams

Reikalinga komplektacija prietaiso montavimui:



Dar reikia 11 metrų vienos gyslos ir 2 metrų dviejų gyslų kabelio.


1 žingsnis. Susirandame pneumatinį vožtuvą, kuris pavaizduotas žemiau esančioje nuotraukoje:



2 žingsnis. Atsukame vožtuvą nuo rėmo, atjungiame jungtį ir nuimame dangtelį. Vožtuvo pilnai nuimti nereikia




3 žingsnis. Prie jungties kontaktų lituojame laidus. Nuimame varžą pažymėtą rodykle ir jos vietoje prilituojame baltą laidą. Atkreipkite dėmesį prie kurios aikštelės lituojamas baltas laidas!!!!



Laidus lituojame sekančia tvarka:

Laido spalva	Vožtuvo jungties kontakto numeris
Violetinis	3
Rudas	4
Juodas	5
Raudonas	6
Pilkas	8
Geltonas	9
Žalias	10
Oranžinis	11
Pilkas	12
Baltas	Prie varžos kontakto


4 žingsnis. Montuojame prietaisą į vidų po dangteliu tarp vožtuvų:




5 žingsnis. Nuo jungties, kurioje yra viena vieta laisva, tempiame vienos gyslos laidą į kabiną (11 metrų):




6 žingsnis. Kabinoje pajungiame mygtuką ir šviesos diodą:



Mygtuką ir šviesos diodą jungiame pagal žemiau pateiktą schema:



Maitinimą (+24V(pastovus)) ir minusą atsivedame iš saugiklių dėžės:



Minusinis laidas

Plusinis laidas (+24 V)